



Comment monter le kit bâche plate?



Ce manuel explique de manière simple à l'aide d'images, comment attacher la bâche plate sur votre remorque.

Le kit comprend une bâche plate avec sandow noir.



- 1) Dans un premier temps, étalez votre bâche à l'intérieur de la remorque



- 2) Commencer par poser les extrémités de la bâche sur les angles arrière de la remorque



- 3) Veiller à ce que la pièce métallique trouée à ressort permettant le déploiement de la grenouillère s'insère dans le trou de la bâche prévu à cet effet.



- 4) Faire de même à l'avant. Les 4 angles de la bâche sont ainsi encastrés sur les ridelles de la remorque. Le 4ème œillet métallique étant le plus délicat à installer, il ne faut pas forcer mais tendre la bâche afin de ne pas exercer une pression trop importante sur cet œillet. Pour information, le sandow qui entoure la bâche doit être mis en place sur les plots une fois que les 4 œillets sont insérés dans les grenouillères



- 5) Il ne vous reste plus qu'à attacher le sandow noir sur les plots en plastique noir fixés aux ridelles



La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81